

Music Phone® PRO

> Datenblatt



System:

Der Music Phone® PRO ist ein zwei Wege „In ear monitoring“ System mit hochqualitativen Lautsprechern im Tief- und Hochtonbereich.

Gehäuse:

Das Gehäuse des Music Phone® PRO ist aus speziellem Kunststoff, das mittels modernster Stereolithografie hergestellt wird. Die Gehäuse sind für jeden Kunden maßgefertigt und sind durch die Digitalisierung bei Bedarf sofort reproduzierbar.

Vorteile:

- Durch die Maßfertigung gibt es kein Drücken, kein Herausfallen und ein angenehmes Tragegefühl.
- Optimale Abschirmung von Außengeräuschen.

ISO 9001 und 13485:

Der Music Phone® PRO wird unter Einhaltung der Qualitätsrichtlinien nach ISO 9001 und ISO 13485 hergestellt.

Farbe Gehäuse: Beige, schwarz, rot, blau, weiß

Farbe Kabel: Beige, transparent, schwarz

Lieferumfang des Music Phone® PRO

- Zwei Music Phone® PRO Otoplastiken inkl. Kennung und Seriennummer
- 3,5-mm Stereoklinkenstecker, auf Option 2,5-mm möglich
- Reinigungstuch
- Reinigungsstift
- Filterwechselsystem inkl. Anleitung



> Technische Daten – „In ear monitoring“ für Musicplayer (Bass)

- Audioübertragungsbereich: 10 Hz – 22 KHz
- max. Schalldruckpegel: 122 dB
- Impedanz: 64 Ohm
- Wandlerprinzip: elektromagnetisch, Soundmodus: Stereo
- Klinkenstecker: 3,5 mm gewinkelt

> Technische Daten – „In ear monitoring“ für Profimusiker (linear)

- Audioübertragungsbereich: 10 Hz – 22 KHz
- max. Schalldruckpegel: 116 dB
- Impedanz: 105 Ohm
- Wandlerprinzip: elektromagnetisch, Soundmodus: Stereo
- Klinkenstecker: 3,5 mm gewinkelt

Im Rahmen weiterer Entwicklungen behalten wir uns technische Änderung vor.

NEUROTH AG

A-8421 Wolfsberg im Schwarzaual
Schwarzau im Schwarzaual 51
Tel +43/(0)3116/200 820, Fax +43/(0)3116/200 851
gehoerschutz@neuroth.at, www.neuroth-gehoerschutz.at

 **NEUROTH**

Besser hören. Besser leben.